

¡GRACIAS!

Estamos encantado de que haya elegido nuestra caja de transporte de alimentos. Gracias por la confianza que ha mostrado en nuestro producto. Estamos seguros de que quedará satisfecho.



Anders Pettersson, CEO

PRIMEROS PASOS

||| ALIMENTOS CALIENTES

- 1 Inserte el enchufe en una toma eléctrica.
- 2 El elemento calentador se pondrá en marcha inmediatamente, calentando la caja a 80 °C (ajuste predeterminado). Puede ver la temperatura actual directamente en la pantalla. Cuando la temperatura alcance los 80 °C, el elemento calentador se apagará y volverá a encenderse cuando la temperatura descienda por debajo de 79 °C.
- 3 Espere al menos **15 minutos (F) or 60 minutos (E)** para asegurarse de que la temperatura sea uniforme en toda la caja.

4 COLOCACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LA THERMOBOX



Los alimentos deben estar **calientes** antes de colocarlos en la caja.

Cargue los contenedores **empezando por la parte de arriba** (puede utilizar tapas para evitar derrames).

5 RETIRADA DE LOS ALIMENTOS DE LA THERMOBOX



Retire los recipientes **empezando por la parte de abajo**.

* ALIMENTOS FRÍOS

- 1 Inserte el enchufe en una toma eléctrica.
- 2 La unidad de refrigeración empezará inmediatamente a enfriar la caja a 3 °C (valor de fábrica). Puede ver la temperatura actual directamente en la pantalla. Cuando la temperatura alcance los 3 °C, la unidad de enfriamiento se detendrá y volverá a ponerse en marcha cuando la temperatura suba hasta alcanzar los 5 °C.
- 3 Espere al menos **25 minutos (K) or 45 minutos (C)** para asegurarse de que la temperatura sea uniforme en toda la caja.

4 COLOCACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LA THERMOBOX



Los alimentos deben estar **fríos** antes de colocarlos en la caja.

Cargue los contenedores **empezando por la parte de abajo**. (puede utilizar tapas para evitar derrames).

5 RETIRADA DE LOS ALIMENTOS DE LA THERMOBOX



Retire los recipientes **empezando por la parte de arriba**.

AJUSTES

Si fuera necesario, la temperatura de la caja se puede ajustar. Esta operación se realiza en la pantalla delantera.



CAMBIAR TEMPERATURA (VALOR ESTABLECIDO)

- 1** Mantenga pulsado el botón «Set» (Ajustar).
- 2** El valor ajustado parpadeará en la pantalla. Utilice las flechas hacia arriba/abajo para ajustar el valor.
- 3** Confirme el ajuste pulsando rápidamente el botón «Set» (Ajustar) otra vez.

MANTENIMIENTO

Siga las siguientes instrucciones para minimizar los mantenimientos y las reparaciones:

- No tire nunca del cable cuando lo desconecte; tire del enchufe.
- Compruebe periódicamente las bisagras, el sellado de la puerta, las ruedas y los frenos.

LIMPIEZA

La limpieza de la caja de transporte es muy sencilla gracias a las guías de acero inoxidable.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No utilice nunca un limpiador a alta presión para la limpieza.
- Utilice únicamente un detergente suave (pH 6-8).
- Utilice únicamente una rasqueta de plástico para limpiar el interior de la caja.

Keeping the right temperature