

MERCI!

Merci d'avoir choisi notre conteneur pour le transport de denrées alimentaires. et pour la confiance que vous accordez à nos produits. - Vous ne serez pas déçu.



Anders Pettersson, CEO

MODE D'EMPLOI

||| GARDER AU CHAUD

- 1** Insérez la fiche électrique dans une prise de courant.
- 2** Le système de chauffage commence immédiatement à chauffer le conteneur à 80 °C (réglage par défaut). La température actuelle s'affiche sur l'écran. Lorsque la température atteint 80°C, le système de chauffage s'éteint. Il se remet en marche lorsque la température baisse à 79°C.
- 3** Attendez au moins **15 minutes (F)** ou **60 minutes (E)** pour vous assurez que la température du conteneur est homogène.
- 4** PLACEZ LA NOURRITURE DANS LA THERMOBOX

Les aliments doivent être bien **chauds** avant d'être placés dans le conteneur.



Chargez les bacs **de haut en bas**.
(Utilisez les couvercles des bacs pour éviter que les aliments ne débordent)

- 5** RETIREZ LES ALIMENTS DE LA THERMOBOX



Retirez les bacs **de bas en haut**.

* GARDER AU FRAIS

- 1** Insérez la fiche électrique dans une prise de courant.
- 2** Le système de réfrigération commence immédiatement à refroidir le conteneur à 3 °C (réglage usine). La température actuelle s'affiche sur l'écran. Lorsque la température atteint 3 °C, le système de réfrigération s'éteint. Il se remet en marche lorsque la température atteint 5 °C.
- 3** Attendez au moins **25 minutes (K)** ou **45 minutes (C)** pour vous assurez que la température du conteneur est homogène.
- 4** PLACEZ LA NOURRITURE DANS LA THERMOBOX

Les aliments doivent être bien **froids** avant d'être placés dans le conteneur.



Chargez les bacs **de bas en haut**.
(Utilisez les couvercles des bacs pour éviter que les aliments ne débordent)

- 5** RETIREZ LES ALIMENTS DE LA THERMOBOX



Retirez les bacs **de haut en bas**.

RÉGLAGES

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la température du conteneur à l'aide de l'écran placé sur l'avant.



MODIFIER LA TEMPÉRATURE (VALEUR DÉFINIE)

- 1** Appuyez sur le bouton « Set ».
- 2** La valeur définie clignote alors sur l'écran. Utilisez les flèches vers le haut/vers le bas pour régler la température.
- 3** Confirmez le réglage par une courte pression sur le bouton « Set ».

ENTRETIEN

Suivez les instructions ci-dessous afin de réduire l'entretien et les réparations :

- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil. Retirez la fiche.
- Vérifiez régulièrement les charnières et les joints de porte, les roues et les freins.

NETTOYAGE

La boîte de transport est très facile à nettoyer grâce aux glissières embouties en acier inoxydable. Veillez à respecter les instructions suivantes :

- Ne nettoyez jamais le conteneur avec un nettoyeur à haute pression.
- Utilisez toujours un détergent doux (pH 6-8).
- Pour nettoyer l'intérieur du conteneur, utilisez un grattoir en plastique.

Keeping the right temperature