


TACK!

Vi vill börja med att tacka för ert förtroende att välja vår transportbox till era behov. Vi är övertygade om att Ni kommer bli nöjda!



Anders Pettersson, VD

KOM IGÅNG!

||| HÅLL VARMT

- 1 Sätt kontakten i ett uttag.
- 2 Värmeelementet kommer direkt börja värma boxen till 80°C (fabriksvärde). Aktuell temperatur ser du direkt på displayen. När temperaturen når 80°C stängs värmeelementet och startar sedan igen då temperaturen sjunkit till 79°C.
- 3 Vänta minst **15 minuter (F) eller 60 minuter (E)** så att boxen hinner bli riktigt varm.

4 FYLLNING AV THERMOBOXEN



Livsmedel ska vara väl **uppvärmt** innan det placeras i boxen.

Lasta in kantinerna med **start från toppen**.
(Använd gärna kantinlock för att undvika spill.)

5 TÖMNING AV THERMOBOXEN



Lasta ur kantinerna med **start från botten**.

* HÅLL KALLT

- 1 Sätt kontakten i ett uttag.
- 2 Kylenheten kommer direkt börja kyla boxen till 3°C (fabriksvärde). Aktuell temperatur ser du direkt på displayen. När temperaturen når 3°C stannar kylenheten och startar sedan igen då temperaturen stigit till 5°C.
- 3 Vänta minst **25 minuter (K) eller 45 minuter (C)** så att boxen hinner bli riktigt kall.

4 FYLLNING AV THERMOBOXEN



Livsmedel ska vara väl **nedkylt** innan det placeras i boxen.

Lasta in kantinerna med **start från botten**.
(Använd gärna kantinlock för att undvika spill.)

5 TÖMNING AV THERMOBOXEN



Lasta ur kantinerna med **start från toppen**.

INSTÄLLNINGAR

Vid behov kan justering av temperaturen på boxen göras. Detta görs genom displayen i fronten.



ÄNDRA TEMPERATUR (BÖRVÄRDE)

- 1** Håll in knappen "Set".
- 2** Börvärdet visas nu i blinkande i displayen. Använd upp/ned pil för att justera värdet.
- 3** Bekräfta inställningen genom att trycka kort på knappen "Set" igen.

UNDERHÅLL

Observera nedan instruktioner för att minimera service/reparationer

- Drag aldrig i sladden vid bortkoppling, drag i kontakten.
- Kontrollera regelbundet dörrens packningar, gångjärn samt hjul och bromsar.

RENGÖRING

Att rengöra transportlådan är mycket enkelt på grund av de pressade gejderna i rostfritt stål.

Observera följande:

- Använd aldrig högtryckstvätt för rengöring.
- Använd mildt rengöringsmedel (pH 6-8).
- Använd plastskrapa vid rengöring/borttagning av rester inne i boxen.

Keeping the right temperature