

VIELEN DANK!

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Transportbox für Lebensmittel entschieden haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt – Sie werden bestimmt zufrieden sein.



Anders Pettersson, CEO

ERSTE SCHRITTE

||| WARMHALTEN

- 1** Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- 2** Das Heizelement beginnt sofort mit dem Aufheizen der Box auf 80° C (Standardeinstellung). Die jeweils aktuelle Temperatur lässt sich direkt auf dem Display ablesen. Ist eine Temperatur von 80° C erreicht, schaltet sich das Heizelement aus und dann wieder ein, wenn die Temperatur auf 79° C absinkt.
- 3** Warten Sie mindestens **15 Minuten (F)** oder **60 Minuten (E)**, damit überall in der Box eine gleichmäßige Temperatur erreicht wird.

4 SPEISEN IN DIE THERMOBOX GEBEN

Speisen müssen gut **erhitzt** sein, bevor sie in die Box gegeben werden.



Behälter **von oben beginnend einsetzen**. (Es können auch Behälterdeckel verwendet werden, damit nichts verschüttet.)

5 SPEISEN AUS DER THERMOBOX ENTNEHMEN



Behälter **von unten beginnend entnehmen**.

* KÜHLEN

- 1** Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- 2** Die Kühleinheit beginnt sofort mit dem Kühlen der Box auf 3° C (Fabrikwert). Die jeweils aktuelle Temperatur lässt sich direkt auf dem Display ablesen. Ist eine Temperatur von 3° C erreicht, schaltet sich die Kühleinheit aus und dann wieder ein, wenn die Temperatur auf 5° C angestiegen ist.
- 3** Warten Sie mindestens **25 Minuten (K)** oder **45 Minuten (C)**, damit überall in der Box eine gleichmäßige Temperatur erreicht wird.

4 SPEISEN IN DIE THERMOBOX GEBEN

Speisen müssen gut **gekühlt** sein, bevor sie in die Box gegeben werden.



Behälter **von unten beginnend einsetzen**. (Es können auch Behälterdeckel verwendet werden, damit nichts verschüttet.)


5 SPEISEN AUS DER THERMOBOX ENTNEHMEN



Behälter **von oben beginnend entnehmen**.

EINSTELLUNGEN

Bei Bedarf lässt sich die Temperatur der Box anpassen. Dies erfolgt über das Display an der Vorderseite.



TEMPERATUR ÄNDERN (SOLLWERT)

- 1** Halten Sie die Taste „Set“ gedrückt.
- 2** Der Sollwert blinkt jetzt im Display. Stellen Sie den Wert über den Auf-/Ab-Pfeil ein.
- 3** Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie die Taste „Set“ erneut schnell drücken.

WARTUNG

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Wartung und Reparaturen gering zu halten:

- Beim Ausstecken niemals am Kabel ziehen, sondern nur am Netzstecker ziehen.
- Türscharniere, Türdichtungen, Räder und Bremsen regelmäßig überprüfen.

REINIGUNG

Durch die Schienen aus gepresstem Edelstahl lässt sich die Transportbox ganz einfach reinigen. Bitte Folgendes beachten:

- Zur Reinigung niemals einen Hochdruckreiniger verwenden.
- Nur milde Reinigungsmittel (pH 6–8) verwenden.
- Zur Reinigung des Innenraums der Box nur einen Kunststoffschaber verwenden.

Keeping the right temperature